



Станция паяльная аналоговая ZD-99

Паяльная станция ZD-99 предназначена для широкого применения в быту и на производстве. Имеет компактный дизайн и кнопку включения. Температура плавно регулируется в диапазоне от 160°C до 480°C с помощью потенциометра и шкалы.

Подготовка станции к работе.

Установите держатель паяльника на правую сторону корпуса станции и вставьте в него паяльник. Подсоедините шнур питания к электрической сети.

Работа со станцией.

1. Установите регулятор температуры в минимальное положение и включите питание станции переключателем О/И. Для установки требуемой температуры используйте потенциометр со шкалой. Для очистки жала паяльника используйте входящую в комплект губку.
2. Дождитесь прогрева жала паяльника до требуемой температуры и произведите пайку.

Меры безопасности.

1. В процессе работы температура жала паяльника может достигать значений выше 400С, поэтому необходимо соблюдать следующие правила:
 - не касайтесь металлических предметов, находящихся в непосредственной близости от паяльника;
 - не используйте станцию в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов и веществ;
 - выключайте питание станции на время продолжительных перерывов в работе;
 - не оставляйте работающую станцию без присмотра;
 - при замене запасных частей выключайте питание и дайте станции остыть до комнатной температуры;
 - не допускайте детей до работающей станции.
2. Не используйте станцию в помещении с высокой влажностью.

Технические данные.

Параметр	Значение
Напряжение питания	220 В
Мощность паяльника	48/58 Вт
Мощность паяльника	160-480С